

| | Tous les 6 mois | Annuellement |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gants | | |
| Analyseurs (Chapitre 15) | Vérifier les détecteurs Verifier le flow rate meter Faire le test de fuite | Vérifier et remplacer si besoin les détecteurs Vérifier la pompe Test de fuite Test de fuite sur les tuyaux Vérifier la calibration |
| Solvent Filter (Chap. 11) | | |
| Dust Filter (Chapitre 18) | Vérifier les dust filter | Remplacer si nécessaire |
| Gas purification filter | Vérifier les valves magnétiques Vérifier le blower Vérifier la pompe Test de fonctionnement | Vérifier et remplacer si besoin le blower Vérifier et remplacer si besoin le milieu de filtration Débrancher le pipe work et le nettoyer Remplacer tous les joints viton Remplacer tous les joints des valves Vérifier la pompe Faire le test de fuite |
| Boite à gants | Vérifier les joints Omega des fenêtres Vérifier les gants et les portes des gants Vérifier les valves magnétiques Test de fuites Test de fonctionnement | Vérifier les joints Omega des fenêtres Vérifier les gants et les portes des gants Vérifier les ampoules Faire le test de fuite |
| | | |